

CAMO® Hidden Deck Fastening System Handleiding– CAMO Marksman Pro®

Die erste Terrassendiele auf verschiedene Weise absichern:

(1) Wenn Sie die CAMO Edge Deck Schrauben verwenden, erfolgt die Verlegung der ersten Terrassendiele üblicherweise parallel zur Hauswand/Baukonstruktion. Markieren Sie an jedem unterliegenden Tragbalken die Position für die CAMO Edge Deck Schraube, welche in der ausseren Ecke (Richtung Baukonstruktion) eingeschraubt werden wird. Entfernen Sie die Terrassendiele, stellen Sie das Marksman Pro Gerät am Ende der Diele (links oder rechts) genau auf Ihre Markierung, Stecken Sie eine Schraube in der Schraubführung (Aufgepasst; an der Aussenseite, nicht an der Seite gegen der Baukonstruktion!) und schrauben Sie bis die Schraube ungefähr 1/2 in. in dem Brett eingeschraubt ist. Jetzt den Auslösergriff zusammendrücken um das Gerät zu entfernen und auf Ihrer nächsten Markierung festzusetzen um so dieses Prozess zu wiederholen über die ganze Länge des Brettes. Wenn fertig, die Terrassendiele wieder parallel zur Baukonstruktion hinlegen und alle vorgeschraubten Schrauben manuell (ohne Marksman Pro) festschrauben. Festigen Sie die Terrassendiele extra mit den 2 1/2" x #7 CAMO Premium Trim Schrauben an der Innenecke (zwischen Terrassendiele und Baukonstruktion).

(2) Befestigen Sie mit den 2 1/2" x #7 CAMO Premium Trim Schrauben sowohl die erste Terrassendiele als die erste Seite der zweiten Terrassendiele.

(3) Wollen Sie überhaupt keine sichtbaren Schrauben? Verwenden Sie dann Winkelverbinder um die erste Terrassendiele langs unten an den unterliegenden Tragbalken zu befestigen.

Sofort Sie die erste Terrassendiele befestigt haben, können Sie mit dem CAMO Edge Deck System die übrigen Terrassendiele festschrauben. So einfach ist es! Lege, lade und Schraube!

Bitte keinen Druck auf dem Marksman Pro Gerätegriff ausüben. Nur das Gerät beim Griff festhalten und mit der höchsten Geschwindigkeit die Schrauben anschrauben. Die CAMO Edge Deck Schraube wurde speziell entworfen um während das Drehen, die Terrassendiele 1,25 cm tief auszuschauben ohne das Holz zu spalten. Nach Anfang des Schraubens, leicht den Druck erhöhen, sodass die Schraube sich schneller ein- und festschraubt. Lassen Sie die Schraube die Arbeit machen. Zuviel Kraft auf der Schraube, kann das Holz spalten lassen.

Wenn der CAMO Schraubebithalter der Schraubführung berührt, sind Sie mit dem Schrauben fertig. Die Schraubtiefe wird automatisch eingestellt, zu tief schrauben ist also unmöglich!


Sofort Sie die erste Schraube in die Aussenecke der Terrassendiele hereingeschraubt haben, wiederholen Sie die gleichen Schritten an der Innenecke des Brettes. Wiederholen Sie dieses ganze Prozess über die ganze Länge der Diele und überspringen Sie keinen einzigen unterliegenden Tragbalken.

AUFGEPASST:

Um eine fehlerfreie Wirkung des Marksman Pro Gerätes zu garantieren, brauchen Sie die Schraubführungen regelmässig auf hintergebliebenes feinzerniebes Terrassendieleholz zu überprüfen. Verwenden Sie das Schrauberbit um das Holzmehl zu entfernen. Wenn Sie eine Terrasse verlegen mit lpe-Holz oder anderes Holz sollten Sie das öfter machen.

* Vorbohr-Option: Wenn Sie das CAMO Edge Deck Befestigungssystem verwenden, brauchen Sie normalerweise nicht vorzubohren; aber wenn Sie rostfreie CAMO Edge Deck Schrauben verwenden in tropischem Holz, sowie lpe, Camaru, Tigerwood, Eisenholz oder in anderem Hartholz, kann vorbohren erforderlich sein, um Aufspalten zu verhindern.

1. Verwenden Sie ein Schraubervorbohrbit 3/16", gerillt ab 2 1/4 in. bis 2 3/8 in. Ab dem Schrauberbitende bis zu dem Bitspannkopf, sowie hier gezeigt wird:



2. Stellen Sie das Marksman Pro Gerät auf die Terrassendiele, zentriert auf dem unterliegenden tragebalken.
3. Benützen Sie die Schraubführungen des Markmans Pro Gerät: führen Sie das Vorbohrbit in die Schraubführung ein und bohren Sie ein Loch in die beiden Seiten der Terrassendiele.
4. Behalten Sie das Marksman Pro Gerät in der gleichen Position und schrauben Sie an den beiden Seiten der Terrassendiele mittels die Schraubführungen die CAMO Edge Deck schraube fest.

AUFGEPASST! Weil diese Holzarten eine hohe Dichte haben, empfehlen wir Ihnen um nicht näher als 2,5 mm des terrassendieleenendes zu schrauben, wenn Sie die Dielen auf dem unterliegenden Tragbalken festschrauben.

Für ein Installationsvideo über das Vorbohren im Hartholz, bitte schauen Sie sich das Video an

1. auf www.aerfast.de/de/camo-pro-gerate/ für Deutschland
2. auf www.aerfast.de/de/camo-pro-gerate/ für Österreich

Winkelverbindungen: folgen Sie immer die Richtlinien Ihres Terrassendieleherstellers und respektieren Sie immer die vorgeschlagenen Abstände zwischen den verschiedenen Terrassendiele und die empfohlene Befestigungsmethode. Abhängig von der Terrasse, die Sie verlegen möchten, könnte es notwendig sein, die unterliegenden Tragbalken mit Winkelverbindungen abzusichern.

45° Winkelverbindungen: positionieren Sie das Marksman Pro Gerät über die Außenkante der höchsten Seite des Tragbalkens, sodass die Schraube ganz in den Querträger festgeschraubt werden kann. Es könnte sinnvoll sein, dass Sie die Stelle, wo die Diele den Querträger schneidet, mit einer Strichmarkierung andeuten. Positionieren Sie dann das Marksman Pro Gerät so, dass die Mitte der Schraubführung sich auf dieser Strich befindet. Schrauben Sie jetzt nach obenstehenden Anweisungen die Schraube ins Material. Wiederholen Sie dieses Prozess über die Länge der Terrassendiele an beiden Ecken.

- GJ'H'FNVFRHYH
- WLBLOHLIHLMO'GJ'H'FNVFRHYH
- ELWVYRRUJHJURHIGHSODN'HMVSDUWYHUNULMJEDDU
- CAMO Marksman Pro geleider
- 6FRRIERRUPDFR'JHEUJWRJVVHWRHUHMWO
- YRRUHHDEPD'OHIIILFLSLH
- 2SWLFRHQ'EHHOVR'BUHPL
- D'UNVFRHYH'RUGHHHUVVDD'HOHJGH
- WHUUDVYOR'BUH

CAMO MARKSMAN PRO SCHEMA:

NO NPO DRKLMASHO RS
 HORSDEHOKHHSIONH
 BSORMOBRBWRSGEHEID
 OREPLBO'NRSEPHHHRIBHIS
 BRORLEHIS



AANPASSING



Passen Sie das CAMO Marksman Pro Gerät an Ihren Terrassendielebreite an. Lösen Sie die Stellschraube an der Seitenfläche Ihres Geräts und stellen Sie den Abstandhalter auf die Brettenbreite ein. In mittlere Stellung passt das Gerät perfekt auf den meisten glatten oder gerillten Standardbretter von 5-1/4 in. bis zu 5-3/4 in. breit.

DIE ERSTE TERRASSENDIELE AUSRICHTEN:

Wenn Sie mit der Verlegung Ihrer Terrasse anfangen, bitte zuerst die erste Terrassendiele grenzent an dem Haus (oder anderer Baukonstruktion) verlegen. Wenn diese Diele parallel zu der Baukonstruktion liegt, brauchen Sie wahrscheinlich eine sichtbare Schraube (Siehe Optionen hierunter). Wir empfehlen Sie dann die 2 1/2" x #7 CAMO Premium Trim Schrauben zu verwenden.

SET:



Immer an dem Bretterende anfangen (respektieren Sie einen Abstand von mindestens 1 in. des Bretterendes), den Auslösergriff zusammendrücken und das Gerät am Brett entlang versetzen. Den Auslösergriff wieder lösen, sodass das Marksman Pro Gerät sich wieder auf dem Brett festsetzt. Die Gerätefüsse müssen flach auf der Oberfläche stehen, und die Schraubführung zentriert auf dem unterliegenden Tragbalken. Sofort das Marksman Pro Gerät am Brett festsetzt, drücken Sie die Terrassendiele gegen die Vorige. Der Abstandhalter erstellt automatisch eine Abstand von 3/16 in. zwischen den verschiedenen Dielen.

LOAD:



Mit dem Gerät in Position auf der Terrassendiele, schieben Sie in die beiden Schraubführungen des Geräts eine Marksman Pro Edge Deck Schraube. Aufgepasst! Wenn Sie das Gerät nicht korrekt auf der Diele festgesetzt haben, können die Schrauben herunterfallen.~

DRIVE:



Schrauben Sie mit der höchsten Geschwindigkeit. Wir empfehlen Ihnen ein Schraubegerät mit hohem Drehmoment zu verwenden. Fangen Sie mit der äußeren Ecke der unbefestigten Diele an (die Ecke am weitesten entfernt von der erst verlegten Terrassendiele grenzent an der Baukonstruktion).